D-ATIS
135.0
BOSTON APP CON
120.6 263.1
PONCT
17000
*5300
105°
(31)
STOLI
17000
*5300
114°
(22)
MNSTA
FL240
14000
*3900
114°
(14)
SEETS
FL210 280K
12000
*3800
114°
(12)
15 NM
(230K)
294°
DUBLE
17000
9000
*2700
114°
(9)
BASEZ
14000
9000
*2700
115°
(1)
See following page for Arrival Routes
10 NM
297°
117°
JFUND
9000
*2700
092°
(11)
15 NM
293°
113°
ONDEC
11000
11000
*4000
093°
(32)
WHATE
ONDEC TRANSITION (ONDEC.JFUND2)
PONCT TRANSITION (PONCT.JFUND2)
WHATE TRANSITION (WHATE.JFUND2)
NOTE: RW15R NA from PONCT transition. Expect the ONDEC transition.
NOTE: RADAR required.
NOTE: RNAV 1.
NOTE: DME/DME/IRU or GPS required.
NOTE: Turbojet aircraft only.
NOTE: ONDEC and WHATE transitions assigned by ATC only.
N
NOTE: Not to scale.
(CONTINUED ON FOLLOWING PAGE)